

YD-6628 全自动变压器变比测试仪

使 用 说 明 书

保定市英电电力科技有限公司

YD-6628 全自动变压器变比测试仪是测量变压器变比组别的专用仪器；特有角度测试功能对于 Z 型变压器测试具有重要作用。该仪器是电力工业部门和变压器制造厂的理想测试仪器。

一、接线及注意事项：

1. 使用仪器时请按本使用说明书接线和操作。
2. 接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。
3. 请将高压侧有黄、绿、红三色测试线分别对应变压器的 A、B、C 接线端，低压侧有黄、绿、红三色测试线分别对应变压器的 a、b、c 接线端，注意不能接反。
4. 对于单相变压器的测量，使用高压侧 A、B 和低压侧 a、b 测试钳。
5. 仪器主菜单中的普通三相变压器是指 Y/y、D/d、Y/d、D/y 联接的变压器，Z 型变压器是指各种联接的 Z 型变压器。
6. 对于普通变压器的测量，要先输入高压侧的联接方式 Y 或 D，仪器使用单相法测量；对于无铭牌的普通变压器，高压侧的联接方式可以输入？（未知），仪器使用三相法测量。
7. 对于 Z 型联接的变压器，不需要输入任何参数，仪器自动使用三相法测量变比和角度。
8. 若不输入额定变比，测试结果只显示测试变比值，能打印测试结果，不能永久保存。
9. 仪器开机后默认的参数设定值是上一次永久保存的数据参数。
10. 仪器内部提供三相逆变电源，使用三相法测试时，仪器外部只需单相市电供电，不需要三相电源。

二、主要特点

1. 仪器采用单相和三相两种输出试验电源模式。
2. 可测量单相、Y/y、Y/d、D/y、D/d 等联结组别的变压器的变比和组别（或极性）。
3. 可测量任意角度的 Z 型变压器的变比和角度，（不需要输入角度值）。
4. 具有测试变压器分接抽头的功能。

5. 独特的角度测试功能对于变压器制造厂的绕组联接具有重要作用。
6. 仪器内部可以永久存储 10 台变压器的测试数据，每组数据的分接数最多可达 40 个。
7. 仪器使用大屏幕液晶，全汉字菜单提示操作，使用简单方便，微型打印机可以将测试数据全部打印出来。
8. 具有优盘存储，不掉电时钟功能。
9. 具有测量速度快、精度高、防震、携带方便等特点。

三、要技术指标及使用条件


1. 技术指标

- 1) 变比测量范围： 0.9—5000
- 2) 变比测量精度： 0.1 级 (0.9—1000) 0.2 级 (1000 - 5000)
- 3) 组 别 测 量： 1 - 12
- 4) 角 度 测 量： $\pm 0.2\% + 0.2$ 度
- 5) 试 验 电 压： 单相 AC200V、100V 自动切换；三相线电压 AC60V 50HZ
- 6) 外形尺寸： 403mm × 330mm × 178mm
- 7) 重 量： 7Kg

2. 使用条件

- 1) 环境温度： - 10 ~ 50
- 2) 环境湿度： 85%RH
- 3) 工作电源： AC220V \pm 10%
- 4) 电源频率： (50 \pm 1) HZ

四、面板功能说明：



图一

图 1 为仪器面板示意图。

按键 (F1~F4) : 对应液晶提示的菜单功能

按键 (上下左右) : 数字的增减, 光标左右上下调整功能

电源开关 : AC220V 电源开关

接地端子 : 与地线连接

液晶屏 : 显示测试数据, 选择提示功能

打印机 : 打印测试数据

对比度 : 液晶对比度调整


优 盘 : 外接优盘保存数据

高压 (A、B、C) : 接被测变压器的高压侧 A、B、C

低压 (a、b、c) : 接被测变压器的低压侧 a、b、c, 注意高低压不能接反。


五、使用说明 :

1、仪器开机显示画面 (图二), 仪器显示内部时钟时间。



图二

2、过几秒钟后, 仪器进入主菜单操作界面 (如图三)。



图三

用“ ”“ ”键选择菜单，按 F3 键进入选择的功能。

3、选择“设置参数”菜单，按 F3 进入设置参数界面（如图四）。

高压连接：	Y
额定变比：	25.000
额定分接：	2
每级调压：	5.000 %
设置时间	确认 返回

图四

普通三相变压器测试选择高压连接，Y/y 或 Y/d 的变压器选择 Y；D/y 或 D/d 的变压器选择 D；对于无铭牌位置联接的变压器选择？（表示未知，仪器使用三相法测试），用“ ”“ ”键循环选择。然后按“确认”键进入下一项额定变比设定，使用方向键输入额定变比的值，相同的方法输入额定分接和每级调压百分数。输入结束后，按“返回”键返回主菜单。

注意：

对于 Z 型连接的变压器可以不用输入高压连接，对于测试没有影响。

开机默认显示的设定数值，是上一次永久保存数据的设定值。

设定值与测试值经计算出的分接位置不在 1～40 范围内的仪器不显示分接位置和误差，数据不能进行永久存储，只能显示和打印。

4、在图四按“F1”，进入设置时间界面，显示界面如图五；通过“ ”“ ”

设 置 时 间	
日期	时间
09 . 08 . 12	10 : 10 : 20
保存 退出	

图五

“ ”“ ” 键，设置仪器时钟时间。设置完成后按“保存”F3 返回主菜单。

5、在主菜单选择“三相测试（普通型）”，按“F3”开始测试，仪器提示正在测试，仪器先测试该变压器的组别标号，并根据设定的高压联接判断联接方式；然后根据组别和联接方式自动测试 AB/ab、BC/bc、CA/ca 的变比值，并根据设定值计算出分接位置和误差，显示结果如图六。

组别：12	接线方式：Y/y
分接位置：2	标准值：25.00
	实测值 误差
AB/ab	25.00 0.00 %
BC/bc	25.00 0.00 %
CA/ca	25.00 0.00 %
屏打	继续测 返回

图六

按“屏打”可以将本次测试的数据打印出来，要测试下一个分接的变比或重复测当前分接的变比按“继续测”，仪器重新测试 AB/ab、BC/bc、CA/ca 的变比值，不在重复测试组别。按“返回”仪器返回主菜单。

注意：仪器组别测试使用三相法依次比较 AB/ab、BC/bc、CA/ca 的相位，计算确定变压器的组别标号，如果三相测试组别标号不一致仪器提示“接线或组别错误”，对于变压器厂组别可能搞错的情况下，推荐使用“角度测试”详细分析高低压的相位差。

6、在主菜单选择“单相测试”，按“F3”开始测试，仪器提示“正在测试”，仪器先测试该变压器的极性，然后测试变比值，并根据设定值计算出分接位置和误差，显示结果如图七。

极性：-
分接位置：2 标准值：25.00
实测值 误差
25.00 0.00 %
屏打 继续测 返回

图七

按“屏打”可以将本次测试的数据打印出来，要测试下一个分接的变比或重复测当前分接的变比按“继续测”，仪器重新测试变比值。按“返回”仪器返回主菜单。

7、在主菜单选择“三相测试(Z-型变)”，按“F3”开始测试，仪器提示正在测试，仪器用三相法测试该变压器的角差和三相的变比值，并根据设定值计算出分接位置和误差，显示结果如图八。

角差：5.0		
分接位置： 2 标准值： 25.00		
	实测值	误差
AB/ab	25.00	0.00 %
BC/bc	25.00	0.00 %
CA/ca	25.00	0.00 %
屏打	继续测	返回

图八

按“屏打”可以将本次测试的数据打印出来，要测试下一个分接的变比或重复测当前分接的变比按“继续测”，仪器重新测试 AB/ab、BC/bc、CA/ca 的角差和变比值。按“返回”仪器返回主菜单。

注意：显示的角差是 AB/ab、BC/bc、CA/ca 角差的平均值。


8、在主菜单选择“角度测试（Z-型变）”，按“F3”开始测试，仪器提示正在测试，仪器用三相法测试该变压器的角差，并显示出来如图九。

角 度 测 试		
	实测值	
AB/ab	25.00	
BC/bc	25.00	
CA/ca	25.00	
屏打	继续测	返回

图九

按“屏打”可以将本次测试的数据打印出来，要测试下一个分接的角差或重复测当前分接的角差按“继续测”，仪器重新测试 AB/ab、BC/bc、CA/ca 的角差。按“返回”仪器返回主菜单。

9、在主菜单选择“数据存取”，按“F3”开始保存当前测试的数据，屏幕提示“正在保存数据”，如果没有测试，仪器自动跳过保存数据，进入数据查询界面如图十。



图十

当前测试的数据被显示在最上一行，用上下键选择数据，按“打印”键将该数据读出并将全部分接的数据打印出来；按“显示键”键将该数据读出并按测试时的格式显示出来（如图六~八）；按“存U盘”键将该数据读出并通过优盘接口保存到中。

注意：角度测试的结果不能保存。

装 箱 清 单

主机	1 台
AC220V 电源线	1 根
10A 保险管	2 只
产品说明书	1 份
产品合格证	1 个
测试报告	1 份
保修卡	1 份
测试线	1 套
接地线	1 根

订购与服务

自购买之日起保修三年，终身维护

地址：河北省保定市高新区云杉路 86 号

邮编：071051

电话：0312-7520781,

E-mail：yd@yingdiankj.com

网址：www.yingdiankj.com